



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —

TOSTADOR ELÉCTRICO 2 PANES UT-THRONES



Capacidad 2 Panes



7 Niveles de tostado



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



TOSTADOR ELÉCTRICO (2 PANES)

UT-THRONES

780-930 W // 220-240V ~ 50Hz



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al usar este producto, siempre debe seguir las siguientes precauciones de seguridad:

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



PRECAUCIÓN, superficie caliente.

- Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **PRECAUCIÓN:** Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.
- **PRECAUCIÓN:** Remoción de Migas de Pan: Antes de proceder, apague y desconecte la tostadora de la fuente de alimentación, asegúrese de que esté fría. Localice y abra el compartimento de migas en la parte inferior, extráigalo con cuidado y sacúdalo para eliminar restos de pan. Limpie el compartimento con un cepillo suave o paño seco. Use un paño húmedo para limpiar el exterior. Vuelva a colocar el compartimento y asegúrese de que esté bien ajustado. Realice una prueba de funcionamiento antes de usarla con pan nuevamente. Limpie periódicamente para mantener la higiene y garantizar un uso seguro y eficiente.
- El pan puede quemarse, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de material combustible, como cortinas.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
 - Cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo bed and breakfast.
- No debe sumergir el aparato.
- Lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual antes de operar el producto y consérvelas como referencia en caso de que sea necesario consultarlas.

- Antes de usar el producto, verifique que la corriente corresponde a la indicada en la placa característica.
- No deje caer el cable sobre el borde del mesón.
- No opere bajo ninguna circunstancia cualquier artefacto con daños en el cable de alimentación o enchufe, o después de que el producto haya dejado de funcionar correctamente o se haya dañado.
- No utilice este aparato a la intemperie.
- Haga que cualquier reparación sea realizada únicamente por un electricista calificado.
- Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- Este dispositivo cumple con las normas técnicas aceptadas y los requisitos de seguridad relevantes para dispositivos eléctricos. Las reparaciones de este aparato solo deben ser realizadas por un experto calificado.
- El fabricante no será responsable por los daños causados por el uso inadecuado o por no seguir las instrucciones de uso.
- Conecte y use el aparato solo como se especifica en este manual.

NUNCA:

- Permita que el cable de red toque partes calientes Tire del cable a través de los bordes afilados
- Utilice el cable para transportar el aparato. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo o en caso de falla.
- Cuando el aparato haya llegado al final de su vida útil, debe destruirse y desecharse de forma adecuada.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando. La tostadora no debe dejarse sin supervisión mientras está en uso.
- Coloque la tostadora lejos de cualquier otro objeto para que el aire requerido pueda circular libremente.
- Si una rebanada de pan se atasca dentro de la tostadora, saque el enchufe, espere a que la tostadora se enfríe y retire el pan con cuidado.

Antes de utilizar la tostadora por primera vez:

- Abra la ventana y opere la tostadora tres veces en nivel más alto sin pan.

Información importante sobre el uso de esta tostadora:

- Tenga cuidado de no rayar o dañar la carcasa metálica con algún objeto duro o golpearla contra un borde afilado.
- No coloque la tostadora sobre una superficie caliente ni la use cerca de una fuente de calor (por ejemplo, placas en la cocina).
- No coloque rebanadas de pan o rollos de pan directamente sobre la carcasa de la tostadora o sobre la ranura; ¡la tostadora podría dañarse!
- La tostadora no se puede usar mientras está inclinada en ángulo o acostada de lado.
- No utilice los dedos ni ningún objeto metálico dentro de la ranura para tostadas.
- No cubra la ranura para tostadas.

Sólo para uso doméstico

Características del Tostador

- 1.- BOTÓN ENCENDIDO
- 2.- BOTÓN CANCELAR
- 3.- PERILLA CONTROL TEMPERATURA
- 4.- BOTÓN DESCONGELAR
- 5.- BOTÓN RECALENTAR
- 6.- BANDEJA RECOGE-MIGAS



Cómo Utilizar el Tostador:

Se pueden seleccionar 7 niveles diferentes de tostado ajustando la perilla correspondiente: 1 = claro, hasta 7 = oscuro.

Insertar las rebanadas de pan.

Presione el interruptor de ENCENDIDO hacia abajo hasta escuchar el click; las rebanadas de pan se colocan en la tostadora.

El botón ON vuelve a su posición original.

El pan se centra automáticamente dentro de la ranura para tostadas.

Mientras la tostadora está funcionando, es posible cambiar el nivel de tostado y que la tostada sea más clara o más oscura girando el botón selector.

La tostadora se apaga automáticamente cuando llega el momento adecuado. Las rebanadas de pan tostado se levantan en la ranura.

Para tostar el pan congelado que acaba de sacar del freezer, coloque el pan en las ranuras para pan y seleccione la configuración de tostado deseada. Presione la palanca de control hacia abajo y luego presione el botón DESCONGELAR. La luz indicadora DEFROST y la luz indicadora CANCEL se encienden en estas condiciones de trabajo.

Al tostar en condiciones normales de trabajo, sólo la luz indicadora de cancelación permanece ENCENDIDA.

Para recalentar el pan que ya está tostado, colóquelo en las ranuras para pan y seleccione la configuración deseada. Presione la palanca de control hacia abajo y luego presione el botón RECALENTAR. La luz indicadora REHEAT (recalentar) y la luz indicadora CANCEL (cancelar) se encienden en estas condiciones de trabajo.

Presione el botón CANCELAR:

-si la tostada es muy oscura

-o ocurre una falla.

¿Qué necesitas saber sobre las rebanadas de pan?

El tipo de pan, su contenido de humedad, la edad, el grosor y el número de rebanadas tienen un efecto en el grado de tostado.

Si va a tostar dos rebanadas de pan una al lado de la otra, deben ser del mismo tipo de pan, tener el mismo contenido de humedad y ser de la misma edad (siempre que sea posible, el pan debe mantenerse envuelto).

El grosor total del pan no debe superar los 2,5 cm.

Siempre almacene el pan en rebanadas para tostar en un lugar seco.

Mantener el pan en un envoltorio sellado. Los tipos de pan más oscuros generalmente deben tostarse a una temperatura más alta que el pan blanco.



Cómo limpiar la tostadora

Desconecte el enchufe y espere a que la tostadora se enfríe. Retire y vacíe la bandeja recoge-migas.

Use un cepillo rígido para eliminar las migas quemadas, por ejemplo. Limpie el exterior de la tostadora con un paño húmedo.

No utilice un objeto afilado o una sustancia abrasiva para limpiar la tostadora. No sumerja la tostadora en agua ni la ponga en un lavaplatos.

SI TIENE DUDAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y DETALLES DEL PRODUCTO COMUNIQUESE CON NUESTRO SERVICIO TECNICO.

Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben realizarse en un centro de servicio autorizado.



Modelo: UT-THRONES

Clasificación: 220-240V - 50Hz

Potencia: 780-930 WATTS

Clase de protección: 1



¡Ayude a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.

POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



URSUS
TROTTER.
— Desde 1937 —



www.ursustrotter.cl