



Aspiradora Ciclónica UT-MEINER1803



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

**Aspiradora Ciclónica****UT-MEINER1803****220V, 50Hz, 1800W****Instrucciones de seguridad importantes**

Cuando use un artefacto eléctrico, siempre debe seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:



LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. (ESTE APARATO). SOLO PARA USO DOMESTICO.

1. No deje la aspiradora enchufada. Desenchúfela de la toma de corriente cuando no la use y antes de realizar el mantenimiento.
2. No use la aspiradora si el cable eléctrico o enchufe están dañados. Si la aspiradora no está funcionando correctamente, si se ha golpeado, dañado, dejado al aire libre, o caído al agua, llévela a un centro de servicio técnico para que la revisen y reparen.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
4. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
6. No deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada. Desconecte la toma de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de sacar los filtros.
7. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo utilice en exteriores o sobre superficies mojadas.
8. No permita que los niños lo usen como un juguete. Se debe prestar mucha atención cuando se usa cerca de los niños.
9. Utilice sólo como se describe en este manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
10. No tire del cable ni traslade la aspiradora del cable eléctrico. No utilice el cable como mango. No permita que el cable pase por debajo de una puerta o quede enrollado alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cable eléctrico. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
11. No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas. No utilice el producto en exteriores o sobre superficies húmedas.


12. No ponga objetos en las aberturas. No lo utilice con las aberturas bloqueadas y no restrinja el flujo de aire. Mantenga toda la abertura libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
13. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
14. No use la aspiradora para recoger objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tonillos, monedas etc...
15. No aspire objetos que estén calientes o humeantes, p.ej., cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
16. Use la aspiradora sólo con los filtros instalados.
17. Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
18. Tenga especial cuidado al usar la aspiradora sobre escaleras.
19. No use la aspiradora para recoger líquidos inflamables o combustibles (p.ej., bencina, líquido de encendedores, etc.) ni en lugares donde estos líquidos o vapores podrían estar presente.
20. No aspire materiales tóxicos (cloro, amonio, limpiadores, etc.).
21. No use la aspiradora en espacios cerrados donde haya vapores emanados de pinturas al óleo, diluyentes, polvos inflamables u otros vapores tóxicos o explosivos.
22. Siempre desenchufe la aspiradora antes de conectar o desconectar la manguera.
23. Sólo use la aspiradora en superficies secas y en espacios interiores.
24. Use la aspiradora sólo de acuerdo a las indicaciones descritas en este manual.
25. Guarde la aspiradora en un lugar seco y protegido.
26. Use la aspiradora en lugares bien secos.
27. No sumerja la aspiradora en agua ni en otros líquidos.
28. Mantenga la manguera y las aberturas de succión alejadas de la cara y del cuerpo.
29. No use la aspiradora para limpiar mascotas ni otros animales.
30. Mantenga la cabeza (ojos, orejas, boca, etc.) alejadas de las aberturas cuando la aspiradora está en uso o enchufada.
31. Si la abertura de succión, la manguera o el tubo de la aspiradora están bloqueados, apáguela y retire el objeto que está obstruyendo el paso de aire antes de comenzar a usarla nuevamente.
32. No use la aspiradora cerca de calefactores o radiadores.
33. Antes de enchufar la aspiradora, asegúrese de que tenga las manos secas.
34. Antes de hacer funcionar la aspiradora, asegúrese de retirar objetos afilados o grandes que pueden dañar el depósito de polvo y la manguera.
35. Para desenchufar la aspiradora, tire del enchufe no del cable eléctrico.

36. Al usar la aspiradora, si siente un chirrido o se reduce la capacidad de succión, apáguela, desenchúfela y luego limpie el filtro de aire.


37. Sujete el enchufe cuando rebobine el cable. Evite que el cable golpee al rebobinarlo.



2. Instale el tubo en el mango curvo/extensión de la manguera.



3. Para instalar la Boquilla para piso en el tubo telescópico, empuje el tubo dentro de la Boquilla para piso y luego ajuste el tubo telescópico al largo deseado.



Instrucciones de Uso y Funcionamiento

Armado de la aspiradora

Nota:

Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de montar o quitar los accesorios.

Nota:

Siempre desenchufe la aspiradora del tomacorriente antes de instalar o retirar los accesorios.

1.- Para instalar introduzca la manguera en el ducto de entrada de aire hasta que escuche un "click" que indica que se encuentra en la posición correcta.

Nota:

Una vez que todos los accesorios están en su lugar, desenrollar una longitud suficiente de cable y luego enchufe la aspiradora en la toma de corriente. Una marca amarilla en el cable de alimentación muestra la longitud de cable ideal. No tire del cable de alimentación más allá de la marca roja.

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.


2. Presione el botón de encendido / apagado situado en la unidad para encender la aspiradora.

3. Para rebobinar el cable de alimentación, presione el botón de rebobinado del cable con una mano y guíe el cable de alimentación con la otra mano para asegurarse de que no se golpee, causando daños o lesiones.



Botón
Encendido /
Apagado

Botón para
Rebobinar



Instrucciones para limpiar el depósito de polvo:

1. Presione el botón que está en el mango del depósito de polvo. (Fig. 1)
2. Levante el depósito de polvo.
3. Presione el botón del depósito para vaciar el polvo. (Fig. 2)




Fig 1



Fig 2

B. Limpie bien/lave el depósito de polvo

1. Gire la tapa del depósito de polvo (Fig 3)
2. Gire el marco del Filtro HEPA del depósito de polvo (Fig 4)
3. Gire el marco plástico del depósito de polvo (Fig 5), luego limpie bien o lave el depósito.



Fig 3



Fig 4




Fig 5



Instrucciones para transportar la aspiradora:

Nota:

La aspiradora cuenta con un mango en la parte superior, úselo para transportarla.



Desmontaje y limpieza del filtro pre-motor, filtro Hepa céntrico y filtro de salida de aire

Advertencia:

Desconecte siempre la unidad de la toma eléctrica antes de sacar el depósito de polvo, el filtro HEPA o el filtro de salida de aire.

A. Filtro de pre-motor

1. Presione el botón del mango del depósito de polvo (Fig. 1)
2. Abra el depósito de polvo.
3. Saque el filtro del motor para limpiarlo y cambiarlo.

B. Filtro Hepa

1. Gire la tapa superior del depósito de polvo (Fig. 3).
2. Gire el marco del filtro HEPA para sacarlo del depósito de polvo. (Fig. 4)
3. Saque el filtro HEPA.



Fig 3



Fig 4





Fig 5

C. Filtro de Salida de Aire

1. Presione el botón de la rejilla de salida de aire para abrirla.
2. Saque el filtro de aire para limpiarlo y cambiarlo.



Instrucciones de Limpieza del Filtro de Aire o del Filtro HEPA

El filtro de aire o el filtro HEPA sirve para limpiar el aire una última vez antes de salir por la aspiradora.

Limpie el filtro de aire o el filtro HEPA de la siguiente manera:

1. Apague y desenchufe la aspiradora. Para desenchufar, siempre tome el enchufe y no tire del cable.
2. Abra la rejilla de salida de aire (ubicada en la parte trasera de la aspiradora).
3. El filtro de aire o el filtro HEPA se ve al abrir la rejilla.
4. Lave el filtro de aire o el filtro HEPA con agua fría y luego déjelo secar.
5. Vuelva a instalar el filtro de aire o filtro HEPA (o cámbielo por uno nuevo).
6. Cierre la rejilla del filtro.

Nota:

El filtro HEPA de la aspiradora se llenará de polvo con el tiempo. Esto es normal y no afectará el desempeño del filtro. Si el filtro está muy sucio y evita que la capacidad de succión sea de un 100%, se recomienda retirarlo, lavarlo bajo un chorro de agua y dejarlo secar por 24 horas al aire (no cerca del fuego ni de objetos que emitan altas temperaturas) antes de volver a instalarlo en la aspiradora. Este procedimiento se debería realizar cada seis meses o cuando claramente se observe una reducción en la capacidad de succión.

Importante:

La aspiradora cuenta con una válvula de seguridad para evitar que opere a alta velocidad. Si la aspiradora está operando a una velocidad muy alta, se activará la válvula de seguridad para reducir la capacidad y proteger el motor evitando que se dañe.

Nota:


La abertura de succión debe estar abierta y despejada en todo momento. De lo contrario, el motor se puede sobrecalentar y dañarse.

Importante:

Es necesario revisar los filtros frecuentemente para determinar si hay señales de daños, de preferencia después de usar la aspiradora. Si los filtros se dañan, es necesario reemplazarlos inmediatamente. Siempre desenchufe la aspiradora al revisar los filtros.

CORRECTO RECICLAJE DEL PRODUCTO

Puedes ayudar a proteger el medioambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales: entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa reparar o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada, agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



www.ursustrotter.cl